GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Losse binnenband 3.50-8 en 4.00-8/4.80

Voor aanhanger, kruiwagen of vouwwagen – bandenmaat 3.50-8 en 4.00-8/4.80 – inclusief ventiel

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	127644
Merk / fabrikant	Novio
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: een verkeerde maat of te hoge spanning kan de band laten klappen

Een binnenband die niet bij de maat van de buitenband past, die bekneld zit tussen band en velg, of die te hard wordt opgepompt, kan plotseling klappen. Dat kan letsel veroorzaken bij het oppompen en kan tijdens het rijden leiden tot verlies van controle over de aanhanger.

Controleer eerst de maat (hoofdstuk 4) en pomp nooit harder dan op de flank van de buitenband staat. Twijfelt u? Laat de band monteren door een bandenspecialist of erkend aanhangwagenbedrijf.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De losse binnenband is bestemd voor gebruik in een buitenband met de bandenmaat 3.50-8 of 4.00-8/4.80 van een aanhangwagen, kruiwagen of vouwwagen. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

Het monteren van een binnenband vraagt ervaring met het demonteren van wielen en het op- en afleggen van banden. Bij een aanhangwagen moet het wiel na montage met het juiste aandraaimoment worden vastgezet. Hebt u daar geen ervaring mee, laat de montage dan uitvoeren door een bandenspecialist of erkend aanhangwagenbedrijf.

Niet toegestaan

- De binnenband gebruiken in een buitenband of op een velg met een andere maat.
- De binnenband harder oppompen dan de maximale bandenspanning van de buitenband.
- De binnenband monteren op een velg met scherpe randen, braam of roestplekken.
- Een gedeelde velg uit elkaar halen terwijl er nog lucht in de band zit.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
- Zet een aanhangwagen op een vlakke, stevige ondergrond, borg hem tegen wegrollen en werk nooit onder een aanhanger die alleen op een krik staat.
- Laat de band altijd volledig leeglopen voordat u het wiel demonteert.
- Houd uw gezicht en lichaam tijdens het oppompen buiten de lijn van de flank van de band.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Bandenmaat	3.50-8 en 4.00-8/4.80
Inclusief	Ventiel
Toepassing	Aanhanger, kruiwagen of vouwwagen

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 1 binnenband met ventiel

Zelf te verzorgen

- Bandenlichters
- Ventieldopsleutel om lucht af te laten
- Bandenpomp of compressor met drukmeter
- Voor een aanhangwagen: krik, wielsleutel en momentsleutel

4. Juiste maat en bandenspanning

4.1 Maat controleren

Lees de maat af op de flank van de buitenband. Deze binnenband is bestemd voor de bandenmaat 3.50-8 en 4.00-8/4.80. Past de maat niet, gebruik de binnenband dan niet.

4.2 Velg en buitenband controleren

- Controleer de binnenkant van de buitenband op spijkers, scherpe delen en scheuren.
- Controleer de velg op braam, scherpe randen, roest en vervorming.

4.3 Bandenspanning

De maximale bandenspanning staat op de flank van de buitenband. De juiste spanning voor uw voertuig vindt u in de documentatie van de aanhangwagen, kruiwagen of vouwwagen. Overschrijd de maximale spanning van de buitenband nooit.

5. Montage

1. Borg het voertuig tegen wegrollen en krik een aanhangwagen op.
2. Demonteer het wiel van het voertuig.
3. Laat de band volledig leeglopen door het ventielbinnenwerk te verwijderen of in te drukken.
4. Haal de buitenband van de velg, of haal bij een gedeelde velg de velghelften uit elkaar.
5. Verwijder de oude binnenband en controleer buitenband en velg (zie hoofdstuk 4.2).
6. Pomp de nieuwe binnenband een klein beetje op, zodat hij zijn ronde vorm krijgt.
7. Leg de binnenband in de buitenband en steek het ventiel door het ventielgat van de velg.
8. Monteer de buitenband op de velg, of zet de velghelften weer in elkaar. Zorg dat de binnenband nergens bekneld zit.
9. Pomp de band langzaam op tot de band gelijkmatig op de velg ligt, en daarna tot de juiste spanning.

10. Monteer het wiel op het voertuig. Haal wielmoeren of -bouten van een aanhangwagen aan volgens de opgave van de fabrikant van uw aanhanger.

6. Controle na montage

- De bandenspanning is juist en niet hoger dan het maximum op de flank.
- Het ventiel staat recht in het ventielgat.
- De band ligt rondom gelijkmatig op de velg.
- Na een uur is de bandenspanning niet gedaald.
- Bij een aanhangwagen: de wielmoeren of -bouten zijn aangehaald met de momentsleutel.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Maak met een aanhangwagen na de montage een korte proefrit en controleer daarna de bandenspanning. Trek de wielmoeren of -bouten na de eerste 50 km opnieuw na met de momentsleutel.

7. Gebruik en onderhoud

- Controleer de bandenspanning regelmatig en vóór elke rit.
- Houd de ventieldop op het ventiel.
- Vervang de binnenband als hij lek, gescheurd of poreus is, of als het ventiel beschadigd is.

> **GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:**
>
> een band die snel leegloopt of plat is;
>
> trillingen of slingeren van de aanhanger;
>
> een band die van de velg loopt of zichtbaar beschadigd is.
>
> Zet de aanhanger veilig stil en vervang het wiel of de band voordat u verder rijdt.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid

en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.