GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

# Stalen steunpoot met handvat 48 mm

Voor montage met een neuswielklem van 48 mm – lengte 600 mm – maximale belasting 150 kg

| Artikel | Gegevens |
|---|---|
| Artikelnummer (SKU) | 2025509 |
| Merk / fabrikant | Cantonal |
| Leverancier | Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen |
| Documentversie | v1.0 – 29-10-2026 |
| Taal | Nederlands (originele handleiding) |

**WAARSCHUWING – Lees dit eerst: belast de steunpoot nooit zwaarder dan 150 kg en rijd nooit met een neergelaten steunpoot**

Een overbelaste steunpoot of een steunpoot die wegschuift in de klem, laat de aanhanger plotseling zakken. Een steunpoot die tijdens het rijden niet volledig is opgetrokken, kan de weg raken en breken. Beide situaties kunnen ernstig letsel of schade veroorzaken.

Lees hoofdstuk 4 voordat u de steunpoot gebruikt. Twijfelt u? Laat de montage uitvoeren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

## 1. Beoogd gebruik en veiligheid

De stalen steunpoot met handvat 48 mm is bestemd voor het ondersteunen en uitlijnen van een stilstaande aanhanger of caravan, met een belasting op de steunpoot van niet meer dan 150 kg. De steunpoot wordt geplaatst in een neuswielklem voor een buisdiameter van 48 mm. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

### Wie mag monteren

Het plaatsen van de steunpoot in een bestaande klem kan iedereen met basiskennis van aanhangwagens. Moet de neuswielklem nieuw worden gemonteerd en moet daarvoor in chassis of dissel worden geboord? Laat de montage dan uitvoeren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

### Niet toegestaan

- De steunpoot belasten boven 150 kg.
- De steunpoot gebruiken als krik, of onder een aanhanger werken die alleen op de steunpoot rust.
- Rijden met een neergelaten of niet volledig opgetrokken steunpoot.
- De steunpoot plaatsen in een klem met een andere diameter dan 48 mm.
- De steunpoot aanpassen, zoals lassen, boren, inkorten of buigen.
- De klem monteren op een beschadigd of verroest deel van chassis of dissel.

### Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag werkhandschoenen. Let op knelgevaar tussen steunpoot, klem en grond.
- Zet de aanhanger op een vlakke, stevige ondergrond en borg hem met wielkeggen.
- Houd voeten weg onder de steunpoot bij het laten zakken.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt.

## 2. Technische gegevens

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Staal |
| Hoogte (lengte) | 60 cm |
| Buisdiameter | 48 mm |
| Maximale belasting | 150 kg |
| Uitvoering | Met handgreep |
| Exclusief | Neuswielklem |

## 3. Benodigdheden

### Meegeleverd

- 1 stalen steunpoot met handvat

### Zelf te verzorgen

- Een neuswielklem voor een buisdiameter van 48 mm, met bevestigingsmateriaal
- Steeksleutels of doppen en een momentsleutel

## 4. Belasting en plaatsing

### 4.1 Maximale belasting

De steunpoot mag met niet meer dan 150 kg worden belast. Belast de steunpoot nooit zwaarder, ook niet als de aanhanger beladen is.

### 4.2 Plaatsing van de klem

Monteer de neuswielklem volgens de handleiding van de klem, op een vlak en onbeschadigd deel van dissel of chassis. Controleer dat de steunpoot in opgetrokken stand vrij blijft van de grond, de wielen, de koppeling, de breekkabel en de stekker.

### 4.3 Steunpoot vastzetten

De steunpoot wordt in hoogte ingesteld door hem in de klem te verschuiven. De klem houdt de steunpoot alleen op zijn plaats als hij volledig is vastgedraaid. Een losse klem laat de steunpoot onder belasting wegglijden.

> **WAARSCHUWING – De steunpoot is geen krik**
>
> De steunpoot is bedoeld om een stilstaande aanhanger te ondersteunen, niet om hem op te tillen. Wie onder een aanhanger werkt die alleen op de steunpoot rust, loopt het risico dat de aanhanger wegzakt. Gebruik de steunpoot daarom nooit om de aanhanger op te tillen en werk nooit onder een aanhanger die alleen op de steunpoot rust.

## 5. Montage

1. Zet de aanhanger op een vlakke ondergrond en borg hem met wielkeggen.
2. Monteer de neuswielklem volgens de handleiding van de klem (zie hoofdstuk 4.2).

3. Draai de klem zo ver open dat de steunpoot erdoor past.
4. Schuif de steunpoot door de klem met de handgreep naar boven.
5. Breng de steunpoot op de gewenste hoogte.
6. Draai de klem volledig vast.
7. Haal de bevestiging van de klem aan de aanhanger aan op het voorgeschreven aandraaimoment (zie hoofdstuk 6).

## 6. Aandraaimomenten

Gebruik voor de bevestiging van de neuswielklem bouten van minimaal kwaliteit 8.8 en de aandraaimomenten uit de handleiding van de klem. Als richtwaarde gelden de volgende aandraaimomenten. De opgave van de fabrikant van uw aanhanger gaat altijd voor.

| Boutmaat | Kwaliteit 8.8 | Kwaliteit 10.9 |
|---|---|---|
| M8 | 25 Nm | 35 Nm |
| M10 | 49 Nm | 69 Nm |
| M12 | 86 Nm | 120 Nm |

## 7. Controle na montage

- De klem is volledig vastgedraaid en de steunpoot schuift niet weg onder belasting.
- De bevestiging van de klem is aangehaald tot het juiste aandraaimoment.
- De steunpoot staat recht en de aanhanger staat stabiel.
- In opgetrokken stand raakt de steunpoot geen grond, wielen, koppeling, breekkabel of stekker.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Maak na de montage een korte proefrit met volledig opgetrokken steunpoot. Controleer daarna of de steunpoot niet is gezakt in de klem. Controleer na de eerste 50 km opnieuw of de klem vastzit.

## 8. Gebruik en onderhoud

- Trek de steunpoot vóór elke rit volledig op en draai de klem vast.
- Laat de steunpoot pas zakken als de aanhanger tegen wegrollen is geborgd.
- Controleer de klem en de steunpoot regelmatig op roest en beschadiging.
- Vervang de steunpoot bij een verbogen buis, scheuren of een beschadigde voet.

> **GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:**
>
> een steunpoot die tijdens het rijden is gezakt of de weg raakt;
>
> een steunpoot of klem die loszit;
>
> schurende of tikkende geluiden bij de steunpoot.
>
> Zet de combinatie veilig stil, trek de steunpoot op en zet de klem vast voordat u verder rijdt.

## 9. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

## 10. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

## 11. Contact

**Aanhangwagendirect.nl**
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

*Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.*