GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Steekwagenwielen 3.00-4 anti-lek, set van 2

Vervangingswielen voor steekwagens – asgat 20 mm – maximale belasting 100 kg per wiel

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2023168
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: gebruik de wielen alleen op een steekwagen en nooit boven 100 kg per wiel

Deze wielen zijn niet geschikt voor aanhangers, karren of andere voertuigen. Bij overbelasting of gebruik op een ander voertuig kan de velg of het lager breken. De lading valt dan om en kan letsel aan voeten en benen veroorzaken.

Controleer in hoofdstuk 4 of de maat, het asgat en de naaflengte passen bij uw steekwagen voordat u de wielen monteert.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De steekwagenwielen 3.00-4 anti-lek zijn bestemd voor gebruik als wielen van een handbediende steekwagen met een as van 20 mm, bij een belasting van maximaal 100 kg per wiel. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

Het vervangen van steekwagenwielen vraagt alleen eenvoudige technische vaardigheid en standaard gereedschap. Twijfelt u of de wielen passen of hoe uw steekwagen de wielen vasthoudt? Laat de wielen dan monteren door een vakhandel.

Niet toegestaan

- Een wiel belasten boven de maximale belasting van 100 kg.
- De wielen monteren op een aanhanger, kar, kruiwagen of ander voertuig.
- De steekwagen achter een voertuig laten meetrekken of met snelheid gebruiken.
- Een gescheurde of losgekomen band blijven gebruiken.
- Het asgat of de velg aanpassen, zoals opboren, vijlen of verwarmen.
- Monteren op een verbogen of beschadigde as.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag werkhandschoenen bij de montage.
- Zet de steekwagen leeg en stabiel neer voordat u de wielen verwisselt.
- Houd kinderen uit de buurt tijdens montage en gebruik.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Aantal	2 wielen
Bandenmaat	3.00-4
Soort band	Massief / anti-lek, polyurethaan (PU)
Kleur band	Geel
Velg	Staal, rood
Diameter band	260 mm
Breedte band	80 mm
Asgat / naafdiameter	20 mm
Naaflengte	75 mm
Lager	Kogellager
Maximale belasting	100 kg per wiel
PR-waarde	N.v.t.

De massieve band kan niet lek raken. De naaflengte is de breedte van de naaf over de as.

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 2 steekwagenwielen 3.00-4, compleet met anti-lekband, stalen velg en kogellagers

Zelf te verzorgen

- Tang of hamer en drevel voor het verwijderen van de borging

4. Maat, asgat en belasting controleren

4.1 Passen de wielen op uw steekwagen

- Meet de diameter van de as: het asgat van het wiel is 20 mm.
- Vergelijk de naaflengte met die van het oude wiel: de naaflengte is 75 mm. Het wiel mag na montage niet zijdelings op de as kunnen verschuiven.
- Controleer dat de band, met een diameter van 260 mm en een breedte van 80 mm, vrij draait en nergens tegen het frame of de schop van de steekwagen aanloopt.

4.2 Belasting

De maximale belasting is 100 kg per wiel. Controleer ook het toegestane laadvermogen van de steekwagen zelf: de laagste waarde van wielen en steekwagen is bepalend.

VOORZICHTIG – Wiel dat zijdelings kan verschuiven

Een wiel dat op de as heen en weer schuift, kan de steekwagen plotseling scheef laten trekken en kantelen, met letsel aan voeten of handen als gevolg. Controleer na de montage dat de wielen geen zijdelingse speling hebben.

5. Montage

1. Kantel de lege steekwagen achterover en leg hem stabiel neer.
2. Verwijder de borging van het oude wiel, zoals de wieldop, borgring of splitpen.
3. Neem het oude wiel en eventuele afstandhouders van de as.
4. Controleer de as op slijtage en verbuiging. Laat een beschadigde as vervangen.
5. Schuif het nieuwe wiel op de as, met de afstandhouders op dezelfde plaats als voorheen.
6. Breng de borging weer aan.
7. Herhaal de stappen voor het tweede wiel.
8. Draai beide wielen rond en controleer of ze vrij lopen.

6. Controle na montage

- Beide wielen draaien soepel en lopen nergens tegen het frame aan.
- De wielen hebben geen overmatige zijdelingse speling op de as.
- De borging van beide wielen zit goed vast.

LET OP – Proefrit

Rijd na de montage eerst met een lege en daarna met een licht beladen steekwagen een stukje. Controleer daarna of de wielen en de borging nog goed vastzitten. Controleer de bevestiging opnieuw na de eerste werkdag.

7. Gebruik en onderhoud

- Controleer de band regelmatig op scheuren en loslaten van de velg.
- Plaats de lading laag en tegen de rugsteun, zodat het zwaartepunt boven de as ligt.
- Rijd traplopen en stoepranden rustig op en af, zonder de wielen te laten klappen.
- Maak wielen en as schoon na gebruik in vuile of natte omstandigheden.
- Vervang een wiel bij scheuren of vervorming van de velg, een versleten of gescheurde band, een lager met speling of een wiel dat niet meer vrij draait.

GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:

een scheur of breuk in de velg;

een wiel dat aanloopt, klemt of zijdelings wiebelt;

een band die scheurt of loslaat van de velg;

een losgeraakte borging of wieldop.

Zet de lading neer en herstel de fout voordat u verder werkt.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.