GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Wiel 200 x 60 mm met stalen velg voor neuswiel

Vervangwiel voor een neuswiel – massief rubber – maximaal draagvermogen 205 kg

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2012103
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: een overbelast of niet geborgd neuswielwiel kan bezwijken

Wordt het wiel zwaarder belast dan 205 kg, of zit de as niet goed geborgd in de neuswielvork, dan kan het wiel bezwijken of loslopen. De dissel valt dan omlaag, met kans op beknelling of letsel.

Controleer vóór de montage de maten en de belasting in hoofdstuk 4. Twijfelt u? Laat het wiel vervangen door een erkend aanhangwagenbedrijf.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

Het wiel 200 x 60 mm met stalen velg is bestemd als vervangwiel voor het neuswiel van een aanhanger of caravan, met een as van 20 mm diameter. Het wiel mag worden belast tot 205 kg. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

Het vervangen van het wiel vraagt eenvoudige technische vaardigheid en standaard gereedschap. Twijfelt u of het wiel past of hoe de as in uw neuswiel is geborgd? Laat het werk dan uitvoeren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

Niet toegestaan

- Het wiel belasten boven het maximale draagvermogen van 205 kg.
- Het wiel gebruiken met een as die dunner is dan 20 mm, of zonder as.
- De velg of de naaf aanpassen, zoals opboren, lassen of buigen.
- Het wiel monteren in een beschadigde of verbogen neuswielvork.
- Het wiel gebruiken als transportwiel voor andere toepassingen dan een neuswiel.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag werkhandschoenen.
- Houd de aanhanger aangekoppeld zolang het neuswiel ontlast is.
- Borg de aanhanger met wielkeggen tegen wegrollen.
- Houd handen en voeten weg onder de dissel.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Diameter	200 mm (zie afbeelding 1)
Breedte	60 mm
Type band	Massief rubber
Materiaal velg	Staal
Naafdiameter (asgat)	20 mm
Naaflengte	58 mm
Lager	Glijlager
Maximaal draagvermogen	205 kg
Exclusief	As

Massief rubber kan niet lek raken. Een glijlager is een bus waarin de as draait, zonder kogels of rollen.



Afbeelding 1 – Wiel met diameter, breedte van de band en asgat (maten in mm)

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 1 wiel 200 x 60 mm met stalen velg

Zelf te verzorgen

- As van 20 mm diameter met een lengte die past in uw neuswielvork (niet meegeleverd)
- Borging van de as volgens uw neuswiel, zoals een moer met borging of een borgpen
- Steeksleutels of doppen, tang
- Vet voor het glijlager

4. Juiste maat en belasting

4.1 Past het wiel in uw neuswiel?

Meet het oude wiel en de vork van het neuswiel. Het wiel heeft een diameter van 200 mm, een breedte van 60 mm en een naaflengte van 58 mm. De ruimte tussen de vorkpoten moet passen bij de naaflengte, zodat het wiel zonder grote speling tussen de vorkpoten zit en vrij kan draaien.

4.2 De as

Het asgat is 20 mm. Gebruik alleen een as van 20 mm diameter, zodat het wiel niet slingert en de naaf niet ovaal slijt.

4.3 Belasting

Het wiel mag maximaal 205 kg dragen.

> **WAARSCHUWING – Belasting niet overschrijden**
>
> Een overbelast neuswielwiel kan vervormen of bezwijken, waardoor de dissel plotseling zakt. Verdeel de lading zo dat het neuswiel niet zwaarder wordt belast dan 205 kg.

5. Montage

1. Koppel de aanhanger aan, zodat het neuswiel onbelast is.
2. Borg de aanhanger met wielkeggen.
3. Verwijder de borging van de oude as.
4. Neem de as uit de vork en verwijder het oude wiel.
5. Maak de vork schoon en controleer haar op scheuren en vervorming.
6. Vet de as licht in.
7. Plaats het nieuwe wiel tussen de vorkpoten en schuif de as door vork en naaf.
8. Breng de borging van de as weer aan volgens de uitvoering van uw neuswiel.
9. Draai het wiel rond en controleer of het vrij en zonder slingeren draait.

6. Controle na montage

- De as zit volledig in de vork en is aan beide zijden geborgd.
- Het wiel draait vrij en slingert niet.
- Het wiel raakt de vork niet.
- Het neuswiel kan normaal worden opgedraaid en vastgezet.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Rangeer de aanhanger na de montage een stukje op het neuswiel en controleer daarna de borging van de as. Draai het neuswiel vóór het rijden volledig op. Controleer na de eerste 50 km of de borging van de as nog goed vastzit.

7. Gebruik en onderhoud

- Draai het neuswiel vóór elke rit volledig op en zet het vast.

- Rangeer op het neuswiel alleen over een vlakke, harde ondergrond; drempels en stoepranden kunnen het wiel beschadigen.
- Vet het glijlager regelmatig licht in, vooral als het wiel stroef draait.
- Controleer de borging van de as periodiek.
- Vervang het wiel bij scheuren of losgekomen rubber, een vervormde velg, een uitgesleten asgat of als het wiel duidelijk slingert.

> **GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:**
>
> een neuswiel dat tijdens het rijden is uitgezakt of de weg raakt;
>
> een losse of ontbrekende borging van de as;
>
> een gebroken of vervormde vork.
>
> Zet de combinatie veilig stil en herstel het neuswiel voordat u verder rijdt.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.