GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Discusslot gehard staal 70 mm

Voor het afsluiten van disselsloten en andere beveiligingen – pendiameter 9 mm

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2013405
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: verwijder het discusslot en de beveiliging die het afsluit altijd vóór het rijden

Wordt er gereden terwijl het discusslot nog een disselslot of andere beveiliging afsluit, dan kan die beveiliging de koppeling blokkeren. Dat kan schade aan de aanhanger veroorzaken en de combinatie onbestuurbaar maken.

Open en verwijder het slot en de beveiliging volledig voordat u aankoppelt of wegrijdt, en controleer daarna de koppeling en de wielen.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

Het discusslot gehard staal 70 mm is bestemd voor het afsluiten van een beveiliging van een stilstaande aanhanger, zoals een kokerslot (disselslot), waarvan de opening geschikt is voor een pen van 9 mm. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag het gebruiken

Het slot is zonder gereedschap te gebruiken door iedere volwassen gebruiker. Er is geen montage aan de aanhanger nodig.

Niet toegestaan

- Het slot gebruiken op een beveiliging waar de pen van 9 mm niet zonder kracht doorheen past.
- Het slot met kracht sluiten of met een hamer dichtslaan.
- Het slot aanpassen, zoals boren, zagen of lassen.
- Het slot gebruiken als bevestigingspunt, sjoroog of hijsoog.
- Rijden met een afgesloten beveiliging aan de aanhanger.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Let bij het sluiten op knelgevaar voor vingers tussen pen en slothuis.
- Bewaar één sleutel op een veilige plaats, gescheiden van de andere.
- Houd kinderen uit de buurt van de afgesloten aanhanger.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde

Type	Discusslot
Diameter	70 mm
Pendiameter	9 mm
Materiaal	Gehard staal, RVS binnenwerk
Sleutels	2 stuks

3. Inhoud levering

- 1 discusslot
- 2 sleutels

4. Gebruik

Slot sluiten

1. Plaats de beveiliging, bijvoorbeeld het disselslot, volgens de handleiding daarvan.
2. Open het discusslot met de sleutel.
3. Steek de pen door de opening van de beveiliging.
4. Druk het slot dicht tot de pen hoorbaar vergrendelt.
5. Trek aan het slot om te controleren of het gesloten is.

Slot openen

1. Steek de sleutel volledig in het slot en draai.
2. Neem het slot van de beveiliging.
3. Verwijder de beveiliging volledig van de aanhanger.

> **LET OP – Sleutel niet forceren**
>
> Draait de sleutel stroef, forceer hem dan niet. Een afgebroken sleutel in het slot is moeilijk te verwijderen. Smeer het slot eerst in met WD40 en probeer het opnieuw.

5. Controle vóór gebruik

- Het slot opent en sluit soepel met de sleutel.
- De pen vergrendelt volledig en laat niet los bij trekken.
- Het slothuis en de pen zijn onbeschadigd.
- Vóór het rijden zijn slot en beveiliging volledig verwijderd.

6. Onderhoud, opslag en vervangen

- Smeer het slot regelmatig in met WD40, zodat het soepel blijft werken en langer meegaat.
- Bewaar het slot droog als u het niet gebruikt.
- Vervang het slot als het niet meer betrouwbaar sluit, de pen beschadigd is, of als een sleutel verloren is gegaan en u het slot niet langer veilig vindt.

GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:

een beveiliging die nog aan koppeling of wiel blijkt te zitten;

schurende of blokkerende geluiden bij koppeling of wielen na het verwijderen van een beveiliging.

Zet de combinatie veilig stil, verwijder de beveiliging en controleer koppeling en wielen voordat u verder rijdt.

7. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

8. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

9. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.