GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Kentekenplaathouders RVS

Voor snelle kentekenwissel op aanhangers – set van 2 met veerklem

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2025318
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: een losse kentekenplaat kan tijdens het rijden wegvallen

Zitten de kentekenplaathouders niet stevig vast, of klemt de kentekenplaat niet goed, dan kan de plaat tijdens het rijden losraken. Een wegvallende plaat is gevaarlijk voor achterliggend verkeer, en zonder leesbaar kenteken mag u niet rijden.

Monteer de kentekenplaathouders op een stevige ondergrond (hoofdstuk 4 en 5) en controleer vóór elke rit of de kentekenplaat in beide kentekenplaathouders vastzit.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De kentekenplaathouders RVS zijn bestemd voor het vastzetten van een kentekenplaat met een hoogte van 105 tot 120 mm aan de achterzijde van een aanhanger, zodat de kentekenplaat zonder gereedschap kan worden gewisseld. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

De montage is eenvoudig en kan worden uitgevoerd door iemand met basiservaring in boren en schroeven. Boort u in een lichtbalk, verlichtingsunit of bord met bekabeling erachter en twijfelt u waar de kabels lopen? Laat de montage dan uitvoeren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

Niet toegestaan

- Kentekenplaten gebruiken die lager zijn dan 105 mm of hoger dan 120 mm.
- Met één kentekenplaathouder rijden; gebruik altijd beide.
- De kentekenplaathouders aanpassen, zoals buigen, boren of de veer oprekken.
- Monteren op een beschadigd, gescheurd of verrot deel van de aanhanger.
- De kentekenplaat of verlichting afdekken met de kentekenplaathouders.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag bij het boren een veiligheidsbril.
- Koppel de aanhanger los van de auto of trek de stekker uit de stekkerdoos voordat u in de buurt van verlichting boort.
- Boor nooit blind: controleer eerst of er geen kabels of leidingen achter de montageplaats lopen.
- Let bij het openen van de veerklem op uw vingers. De veer kan terugklappen en vingers beknellen.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Aantal	2 kentekenplaathouders
Materiaal	RVS (roestvrij staal)
Breedte	24 mm
Hoogte	120 mm
Bevestiging	3 schroefgaten per kentekenplaathouder
Diameter bevestigingsgaten	4 mm
Geschikt voor kentekenplaten met hoogte	105 – 120 mm
Klemming	Met veren
Inclusief	Bevestigingsmateriaal (schroeven)

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 2 kentekenplaathouders RVS
- Bevestigingsmateriaal (schroeven)

Zelf te verzorgen

- Boormachine met een boor die past bij de meegeleverde schroeven en de ondergrond
- Schroevendraaier of bit passend bij de schroeven
- Meetlint en potlood of stift
- De kentekenplaat

4. Plaats van de kentekenplaat

4.1 Waarom de plaats bepalend is

De kentekenplaat moet aan de achterzijde goed leesbaar zijn en 's nachts worden verlicht door de kentekenverlichting. Een verkeerd geplaatste plaat is slecht leesbaar of valt buiten het licht.

4.2 De juiste plaats kiezen

- Kies een vlakke, stevige ondergrond aan de achterzijde, bijvoorbeeld een lichtbalk, achterbord of kentekenplaatdrager.
- Plaats de kentekenplaat recht en in het midden, of op de plaats die de aanhanger daarvoor heeft.
- Zorg dat de kentekenverlichting de hele plaat verlicht en dat de plaat geen achterlicht of reflector afdekt.
- Monteer de twee kentekenplaathouders op een onderlinge afstand die past bij de breedte van uw kentekenplaat, zodat de plaat aan beide zijden ruim wordt vastgeklemd.

> **LET OP – Kabels achter de montageplaats**
>
> Achter een lichtbalk of achterbord lopen vaak verlichtingskabels. Een schroef door een kabel veroorzaakt kortsluiting of uitval van de verlichting. Controleer de achterzijde voordat u boort.

5. Montage

1. Houd de kentekenplaat op de gewenste plaats en teken de positie van beide kentekenplaathouders af.
2. Controleer of de kentekenplaathouders recht en op gelijke hoogte komen.
3. Teken de drie schroefgaten per kentekenplaathouder af.
4. Controleer of er geen kabels of leidingen achter de boorgaten zitten.
5. Boor de gaten voor met een boor die past bij de schroeven en de ondergrond.
6. Schroef de kentekenplaathouders vast met de meegeleverde schroeven, met alle drie de schroefgaten.
7. Open de veerklemmen en plaats de kentekenplaat.
8. Laat de veerklemmen los en controleer of de kentekenplaat aan beide zijden vastzit.

6. Controle na montage

- Beide kentekenplaathouders zitten met drie schroeven vast en bewegen niet.
- De kentekenplaat zit recht en klemt aan beide zijden.
- De kentekenplaat is van achteren goed leesbaar.
- De kentekenverlichting werkt en verlicht de hele plaat.
- Achterlichten en reflectoren worden niet afgedekt.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Maak na de montage een korte proefrit, ook over een oneffen weg. Controleer daarna of de kentekenplaat nog vastzit. Controleer de schroeven en de klemming opnieuw na de eerste 50 km.

7. Gebruik en onderhoud

- Controleer vóór elke rit of de kentekenplaat in beide kentekenplaathouders vastzit.
- Plaats bij een kentekenwissel de kentekenplaat steeds in beide kentekenplaathouders.
- Houd de kentekenplaat schoon, zodat hij leesbaar blijft.
- Controleer de schroeven periodiek en draai ze zo nodig aan.
- Vervang de kentekenplaathouders als de veer de plaat niet meer stevig klemt, of bij vervorming of breuk.

> **GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:**
>
> een kentekenplaat die rammelt of los hangt;
>
> een losgeraakte kentekenplaathouder;
>
> een ontbrekende of onleesbare kentekenplaat.
>
> Zet de aanhanger veilig stil en zet de kentekenplaat weer stevig vast voordat u verder rijdt.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.