GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Professionele vetspuit inclusief 2x vetpatroon

Voor het smeren van smeernippels aan aanhangers – compleet met slangen en 2 vetpatronen EP2

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2025186
Merk / fabrikant	Cantonal (vetspuit); MOL Oil (vetpatronen)
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: richt de vetspuit nooit op uw lichaam

Een vetspuit bouwt een hoge druk op. Een vetstraal onder hoge druk kan door de huid dringen. Zo'n injectieletsel lijkt klein, maar kan ernstige schade aan weefsel veroorzaken.

Houd handen weg van de spuitmond en het koppelstuk tijdens het pompen en draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril. Is er vet in de huid gedrongen, ga dan direct naar een arts, ook als de wond klein lijkt.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De professionele vetspuit inclusief 2x vetpatroon is bestemd voor het met de hand smeren van neuswielen, oploopremmen en andere draaiende onderdelen van een aanhanger die zijn voorzien van een smeernippel, met losse vetpatronen. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag gebruiken

De vetspuit kan worden gebruikt door volwassenen met basiskennis van onderhoud aan aanhangers. Weet u niet welke punten gesmeerd moeten worden, raadpleeg dan de handleiding van uw aanhanger of laat het onderhoud uitvoeren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

Niet toegestaan

- De vetspuit richten op personen of dieren.
- Doorpompen als het smeerpunt geblokkeerd is of de slang strak staat.
- Vet aanbrengen op remvoeringen, remtrommels, remschoenen of banden.
- De vetspuit vullen met andere stoffen dan smeervet.
- De vetspuit, slangen of koppelstuk aanpassen of met een beschadigde slang werken.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
- Zet de aanhanger stil op een vlakke ondergrond en borg hem met wielkeggen.
- Laat de druk van de vetspuit af voordat u de slang, het koppelstuk of de vetpatroon losmaakt.
- Was na huidcontact met vet de huid met water en zeep.
- Bewaar de vetspuit en het vet buiten bereik van kinderen.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Uitvoering vetspuit	Handvetspuit voor losse vetpatronen, met dubbele handgreep
Toebehoren	Flexibele slang, metalen slang, koppelstuk voor kleine gaten
Meegeleverd vet	2 vetpatronen MOL Oil EP2
Inhoud per vetpatroon	400 gram
Eigenschappen vet	EP-toevoegingen voor hoge lagerdrukken en zware belasting, waterafstotend, hoge temperatuurbestendigheid

EP staat voor extreme pressure: het vet bevat toevoegingen voor hoge drukken en zware belasting.

3. Inhoud levering

- Vetspuit
- Dubbele handgreep
- 2 vetpatronen MOL Oil EP2, 400 gram
- Flexibele slang
- Metalen slang
- Koppelstuk (voor kleine gaten)

4. Smeerpunten en de juiste aansluiting

4.1 Welke punten u smeert

- Smeernippels van de oplooprem.
- Smeernippels van het neuswiel.
- Andere draaiende onderdelen met een smeernippel.

Volg altijd het smeervoorschrift van de fabrikant van uw aanhanger, as of oplooprem.

4.2 Metalen slang, flexibele slang of koppelstuk

- Gebruik de metalen slang (spuitpijp) voor een nauwkeurige toevoer.
- Gebruik de flexibele slang voor smeernippels op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Gebruik het koppelstuk voor kleine gaten.

> **WAARSCHUWING – Vet op de rem vermindert de remwerking**
>
> Vet op remvoeringen of remtrommels maakt dat de aanhanger slecht remt of scheef trekt. Smeer alleen via smeernippels, veeg overtollig vet direct weg en laat de rem controleren als er vet op een remonderdeel is gekomen.

5. Gebruik

1. Draai de kop van de vetspuit los van de cilinder.

2. Trek de zuigerstang helemaal naar achteren en zet hem vast.
3. Verwijder de kunststof dop van een vetpatroon.
4. Schuif de vetpatroon met de open kant naar voren in de cilinder.
5. Verwijder het afsluitlipje of deksel aan de andere kant van de vetpatroon.
6. Draai de kop weer op de cilinder en ontgrendel de zuigerstang.
7. Monteer de metalen slang, de flexibele slang of het koppelstuk op de kop.
8. Pomp tot er vet uit de spuitmond komt, zodat de lucht is verwijderd.
9. Maak de smeernippel schoon met een doek.
10. Zet de spuitmond recht op de smeernippel en pomp rustig tot er vers vet bij het smeerpunt naar buiten komt.
11. Trek de spuitmond recht van de smeernippel en veeg overtollig vet weg.

6. Controle vóór gebruik

- De cilinder, kop en handgreep zijn onbeschadigd.
- De slangen hebben geen scheuren, knikken of lekkage.
- Het koppelstuk en de spuitmond zijn schoon en niet verstopt.
- De vetpatroon is onbeschadigd en het vet is niet uitgedroogd of vervuild.

> **LET OP – Controle na het smeren**
>
> Beweeg de gesmeerde onderdelen, zoals de oplooprem en het neuswiel, een paar keer heen en weer en controleer of ze soepel lopen. Controleer of er geen vet op de remonderdelen of banden is gekomen. Controleer na een rit van circa 50 km of de rem normaal werkt.

7. Onderhoud, opslag en vervangen

- Maak de vetspuit, slangen en koppelstuk na gebruik schoon.
- Bewaar de vetspuit met een vetpatroon erin, met de zuigerstang ontlast, droog en vorstvrij.
- Bewaar de reserve vetpatroon gesloten, droog en uit direct zonlicht.
- Vervang een slang bij scheuren, lekkage of beschadigde aansluitingen.
- Gebruik de vetspuit niet meer bij een gescheurde cilinder, een lekkende kop of een handgreep die niet meer goed werkt.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.