GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Ventiel voor tubeless aanhangerband

Ventiel 15,3 mm voor tubeless aanhangerbanden – geschikt tot 4,5 bar

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	201748260
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: gebruik dit ventiel alleen bij een bandenspanning tot 4,5 bar

Het ventiel is geschikt tot een maximale druk van 4,5 bar. Bij een hogere bandenspanning kan het ventiel gaan lekken of uit de velg schieten. De band loopt dan plotseling leeg, met kans op een ongeluk.

Controleer vóór montage de voorgeschreven bandenspanning van uw band (zie hoofdstuk 4). Ligt die boven 4,5 bar, dan is dit ventiel niet geschikt. Laat de montage bij voorkeur uitvoeren door een bandenspecialist of erkend aanhangwagenbedrijf.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

Het ventiel voor tubeless aanhangerband is bestemd voor montage in de velg van een aanhangwagenwiel met een tubeless band (een band zonder binnenband), bij een bandenspanning van maximaal 4,5 bar. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

Voor het vervangen van het ventiel moet de band gedeeltelijk van de velg. Dat vraagt bandenmontagegereedschap en ervaring met het opnieuw monteren en oppompen van een band. Heeft u die niet? Laat het ventiel dan vervangen door een bandenspecialist of erkend aanhangwagenbedrijf.

Niet toegestaan

- Gebruik bij een bandenspanning boven 4,5 bar.
- Monteren in een ventielgat waar het ventiel van 15,3 mm niet passend in zit.
- Gebruik in een band met binnenband.
- Het ventiel inkorten, buigen of op een andere manier aanpassen.
- Monteren in een velg met een beschadigd, verroest of uitgescheurd ventielgat.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
- Laat de band volledig leeglopen voordat u aan het ventiel of de band werkt.
- Pomp een band na montage nooit op terwijl u er met uw lichaam boven of naast hangt; een band die niet goed op de velg zit kan bij het oppompen losschieten.
- Zet de aanhanger op een stevige ondergrond, borg hem tegen wegrollen en werk nooit onder een aanhanger die alleen op de krik staat.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Toepassing	Tubeless aanhangerband
Maat	15,3 mm
Lengte	40 mm
Maximale druk	4,5 bar

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 1 ventiel voor tubeless aanhangerband

Zelf te verzorgen

- Krik
- Momentsleutel en sleutel voor de wielbouten
- Ventieldopsleutel om het ventielbinnenwerk uit te draaien
- Bandenmontagegereedschap en een ventieltrekker
- Pomp of compressor met drukmeter

4. Geschiktheid controleren

4.1 Bandenspanning

Zoek de voorgeschreven bandenspanning op in de gegevens van uw aanhanger of op de band. Is die hoger dan 4,5 bar, dan is dit ventiel niet geschikt.

4.2 Velggat en velg

- Controleer of het ventiel van 15,3 mm past in het ventielgat van uw velg.
- Controleer dat het ventielgat rond, glad en vrij van roest of bramen is.
- Controleer of de band een tubeless band is.

5. Montage

1. Zet de aanhanger op een vlakke ondergrond en borg hem tegen wegrollen.
2. Krik de aanhanger op en neem het wiel van de naaf.
3. Draai het ventielbinnenwerk uit en laat de band volledig leeglopen.
4. Druk de hiel van de band aan de ventielzijde los van de velg.
5. Verwijder het oude ventiel uit het velggat.
6. Maak het velggat schoon.
7. Trek het ventiel met de ventieltrekker van binnenuit door het velggat tot de kraag aan beide zijden goed aanligt.
8. Monteer de band weer op de velg.
9. Pomp de band op tot de hielen op de velg springen, en daarna tot de voorgeschreven bandenspanning.

10. Controleer of er geen lucht ontsnapt bij het ventiel en de hielen.
11. Monteer het wiel en haal de wielbouten kruislings aan tot het aandraaimoment dat de fabrikant van uw aanhanger of wiel voorschrijft.

6. Controle na montage

- Het ventiel staat recht en de kraag ligt rondom goed aan.
- Er ontsnapt geen lucht bij ventiel of hielen.
- De bandenspanning is correct en niet hoger dan 4,5 bar.
- Het ventieldopje zit erop.
- De wielbouten zijn aangehaald tot het voorgeschreven aandraaimoment.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Controleer de bandenspanning de dag na montage opnieuw om een langzaam lek uit te sluiten. Trek de wielbouten na de eerste 50 km opnieuw na met de momentsleutel.

7. Gebruik en onderhoud

- Controleer de bandenspanning regelmatig en vóór elke rit.
- Laat het ventieldopje altijd op het ventiel zitten.
- Vervang het ventiel bij scheuren in het rubber, een ventiel dat lekt of scheef staat.

> **GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:**
>
> een band die zichtbaar zachter wordt of leegloopt;
>
> trillingen of een aanhanger die trekt naar één kant;
>
> een los of scheef staand ventiel.
>
> Zet de aanhanger veilig stil en laat de band en het ventiel controleren voordat u verder rijdt.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid

en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.