GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Wieldop / borgdop voor steekwagen

Voor het borgen van een wiel op de as van een steekwagen – geschikt voor 20 mm assen

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	3510322
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: een losse of beschadigde borgdop laat het wiel van de as lopen

Zit de borgdop niet volledig en vast op de as, of is hij beschadigd, dan kan het wiel tijdens het rijden met de steekwagen van de as lopen. De steekwagen valt dan om en de lading kan op uw voeten of benen vallen.

Gebruik alleen een onbeschadigde borgdop die past op een as van 20 mm en controleer na de montage of het wiel vastzit (zie hoofdstuk 4 en 6).

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De wieldop / borgdop voor steekwagen is bestemd voor het borgen van een wiel op het asuiteinde van een steekwagen met een as van 20 mm. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

De montage vraagt geen bijzondere vakkennis.

Niet toegestaan

- De borgdop gebruiken op een as met een andere diameter dan 20 mm.
- Een gebruikte, verbogen of gescheurde borgdop opnieuw monteren.
- De borgdop aanpassen, zoals oprekken, buigen of opboren.
- De borgdop monteren op een as met een beschadigd of versleten asuiteinde.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
- Haal de lading van de steekwagen en leg hem stabiel neer voordat u een wiel verwijdert.
- Houd kinderen uit de buurt.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Toepassing	Steekwagen

Geschikt voor	Assen van 20 mm
Aantal	1 stuk

De borgdop wordt per stuk geleverd.

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 1 wieldop / borgdop

Zelf te verzorgen

- Hamer
- Tang of schroevendraaier om de oude borgdop te verwijderen

4. De borgdop juist plaatsen

De borgdop borgt het wiel op de as. Zit hij scheef of niet volledig op de as, dan kan het wiel van de as lopen.

- Controleer of de as van uw steekwagen 20 mm is.
- Maak het asuiteinde schoon.
- Plaats de borgdop recht op het asuiteinde.

5. Montage

1. Haal de lading van de steekwagen en leg de steekwagen stabiel neer.
2. Verwijder de oude borgdop met een tang of schroevendraaier.
3. Neem het wiel van de as en controleer as en wiel op beschadiging.
4. Plaats het wiel terug op de as.
5. Zet de nieuwe borgdop recht op het asuiteinde.
6. Klop de borgdop met de hamer recht op de as tot hij volledig op zijn plaats zit.
7. Draai het wiel rond en controleer of het vrij draait.

6. Controle na montage

- De borgdop zit recht en volledig op het asuiteinde.
- Het wiel draait vrij en heeft geen grote zijdelingse speling.
- De borgdop is niet gescheurd of vervormd.
- Als u stevig aan het wiel trekt, blijft de borgdop op zijn plaats.

> **LET OP – Eerste gebruik**
>
> Rijd de steekwagen na de montage eerst een stukje zonder lading. Controleer daarna opnieuw of de borgdop vastzit en het wiel vrij draait.

7. Gebruik en onderhoud

- Controleer de borgdoppen regelmatig.
- Vervang de borgdop als hij los zit, gescheurd of vervormd is, of als het wiel zijdelings speling krijgt.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.