GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Wielkeg kunststof met houder

Voor het borgen van een geparkeerde aanhanger tegen wegrollen – zwart, 225 x 90 x 100 mm

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	20159824
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: een verkeerd geplaatste wielkeg houdt de aanhanger niet tegen

Staat de wielkeg aan de verkeerde kant van het wiel, niet strak tegen de band of op een gladde ondergrond, dan kan de aanhanger wegrollen. Een wegrollende aanhanger kan personen klemrijden of overrijden.

Lees hoofdstuk 4 voordat u de wielkeg gebruikt. Gebruik de wielkeg altijd als aanvulling op de handrem of parkeerrem, nooit als enige borging op een helling.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De wielkeg kunststof met houder is bestemd voor het borgen van een stilstaande, geparkeerde aanhangwagen tegen wegrollen. De meegeleverde houder wordt aan de aanhanger bevestigd, zodat de wielkeg tijdens het rijden veilig wordt opgeborgen. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

Het monteren van de houder vraagt basiskennis van aanhangwagens en ervaring met boren en het aanhalen van bouten. Het gebruik van de wielkeg vraagt geen bijzondere kennis.

Niet toegestaan

- De wielkeg gebruiken als enige borging op een helling.
- De wielkeg gebruiken als oprijblok, opstapje of krikondersteuning.
- Met een voertuig over de wielkeg rijden.
- Rijden met een wielkeg die niet in de houder is vastgezet, of los in de laadbak ligt.
- De wielkeg of houder aanpassen, zoals boren, zagen of verhitten.
- De houder monteren op een beschadigd of verroest deel van de aanhanger.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag bij de montage van de houder werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
- Plaats en verwijder de wielkeg alleen als de aanhanger stilstaat en de handrem of parkeerrem is aangetrokken.
- Ga nooit voor of achter een aanhanger op een helling staan bij het plaatsen of wegnemen van de wielkeg; werk vanaf de zijkant.
- Houd kinderen uit de buurt van een aanhanger die wordt neergezet of aangekoppeld.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Materiaal wielkeg	Kunststof
Kleur	Zwart
Lengte	225 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	100 mm
Diameter bevestigingsgaten houder	7 mm
Hart-op-hartafstand bevestigingsgaten	40 mm
Inclusief	Houder

De hart-op-hartafstand (h.o.h.) is de afstand tussen de middelpunten van de twee bevestigingsgaten van de houder.

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 1 wielkeg kunststof
- 1 houder

Zelf te verzorgen

- 2 bouten met zelfborgende moeren en sluitringen, passend in gaten van 7 mm
- Boormachine met metaalboren
- Steeksleutels of schroevendraaier
- Meetlint, stift, centerpons
- Middel tegen corrosie voor de boorgaten

4. De wielkeg juist plaatsen

4.1 Aan welke kant

- Op een helling naar beneden: plaats de wielkeg aan de dalkant (onderkant) van het wiel.
- Op vlakke grond: plaats de wielkeg aan de kant waarheen de aanhanger zou kunnen rollen.
- Plaats de schuine kant van de wielkeg tegen de band en schuif hem zo ver mogelijk onder de band.

4.2 Ondergrond

Zet de wielkeg op een vaste, schone ondergrond. Op een gladde of zachte ondergrond kan de keg wegglijden of wegzakken. Gebruik de wielkeg altijd naast de handrem of parkeerrem.

WAARSCHUWING – Niet voor of achter de aanhanger staan

Glijdt de wielkeg weg bij het plaatsen of wegnemen, dan rolt de aanhanger direct. Wie voor of achter de aanhanger staat, kan klem komen te zitten. Plaats en verwijder de wielkeg altijd vanaf de zijkant.

5. Montage van de houder

1. Zet de aanhanger op een vlakke ondergrond, trek de handrem of parkeerrem aan en borg hem tegen wegrollen.
2. Kies een plaats voor de houder op een vlak, stevig deel van het chassis of de laadbak, waar de wielkeg goed bereikbaar is.
3. Controleer dat de wielkeg in de houder vrij blijft van wielen, remkabels, verlichting en bekabeling, en niet onder de bodemvrijheid uitsteekt.
4. Teken de twee boorgaten af met een h.o.h.-afstand van 40 mm.
5. Controleer achter de boorplaats op leidingen en kabels. Boor nooit blind door een koker.
6. Boor de gaten en behandel ze tegen corrosie.
7. Bevestig de houder met bouten, sluitringen en zelfborgende moeren.
8. Haal de bouten stevig aan zonder de houder te vervormen.
9. Plaats de wielkeg in de houder en controleer of hij goed vastzit.

6. Controle na montage

- De houder zit vast en draait of rammelt niet.
- De wielkeg zit vast in de houder en valt er niet uit bij schudden.
- De wielkeg in de houder raakt geen wielen, kabels of leidingen.

LET OP – Proefrit

Maak na de montage een korte proefrit en controleer daarna of de wielkeg nog in de houder zit en de bouten vastzitten. Controleer de bevestiging opnieuw na de eerste 50 km.

7. Gebruik en onderhoud

- Zet de wielkeg na gebruik direct terug in de houder, voordat u wegrijdt.
- Controleer vóór elke rit of de wielkeg in de houder zit.
- Maak de wielkeg schoon als er modder, olie of ijs aan zit.
- Controleer de bevestiging van de houder periodiek.
- Vervang de wielkeg bij scheuren, afgebroken delen, vervorming of verhard, broos kunststof. Vervang de houder als hij de wielkeg niet meer stevig vasthoudt.

GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:

een wielkeg die tijdens het rijden uit de houder valt of rammelt;

een losgeraakte houder.

Zet de aanhanger veilig stil, berg de wielkeg veilig op en zet de houder vast voordat u verder rijdt.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.